

Záruční list

Název výrobku:

Typ:

Výrobní číslo:

Adresa kupujícího:

.....

Datum prodeje:

Razítko prodejny a podpis prodávajícího:

Záruční podmínky

Ve smyslu § 248 občanského zákona se na výše uvedené zboží poskytuje záruka 24 měsíců ode dne jeho zakoupení.

Adresu servisní organizace sdělí prodejna, v níž byl výrobek zakoupen.
Prodávající je povinen při prodeji stroj přezkoušet a vypsát identifikační údaje.
Všechny údaje musí být zapsány ihned při prodeji nesmazatelným způsobem.

Jestliže během záruční doby dojde k poruše výrobku, která nebude zaviněna uživatelem, má spotřebitel právo, aby mu byla vada bezplatně odstraněna, pokud nedemontovaný výrobek dodá k opravě.

Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, Tel.: +420 519-346236, Fax: +420 519-347314
email: info@vinarskepotreby.cz, http: www.vinarskepotreby.cz

STOJANOVÁ ZÁTKOVAČKA HOBBY IT



Stojanová **hobby** zátkovačka je určena výhradně pro **zátkování korkových zátek**, je vhodná pro zátkování většiny standardizovaných lahví od 0,5 l - 1 l a všech korkových zátek do rozměru 27 x 48 mm. Uzavření lahve je dosaženo sevřením korku čelistmi a jeho zatlačením do lahve. Kapacita závisí na schopnosti obsluhy. Je doporučena pro domácí kusové použití.

UPOZORNĚNÍ

Přečtete si pečlivě tento návod k obsluze, dříve, než začnete se zátkovačkou pracovat. Osoby, které neznají návod k obsluze, nesmí přístroj obsluhovat, stejně jako osoby mladší 16 let.

Tento návod k obsluze popisuje použití zátkovačky, její technické vlastnosti, nastavení, obsluhu, údržbu a informuje o rizikových faktorech. Návod je nedílnou součástí zátkovačky a musí být uchován k případnému pozdějšímu nahlédnutí po celou dobu její životnosti. Tato příručka odráží technický stav v době prodeje a zůstává v platnosti i v případě pozdějších možných úprav a vylepšení. Výrobce si vyhrazuje právo upravit výrobky a návody k obsluze, aniž je vázán upravovat dříve vyrobená zařízení a příručky.

POUŽITÍ

Ruční stojanová zátkovačka IT je určena k zátkování korkových zátek. Je ideálním nástrojem pro menší objemy zátkováných lahví. Svou konstrukcí je předurčena k univerzálnímu použití, maximální rozměr zátek 24 x 45 mm a výška lahví 370 mm.

UMÍSTĚNÍ

Při práci musí být zátkovačka umístěna na rovné pevné podložce na suchém místě.

POPIS

Základ stroje tvoří rám z ocelových profilů s povrchovou úpravou, podstavec pro láhev, hlava se zátkovacími čelistmi a ruční zátkovací páka s pístem.

TECHNICKÁ DATA

max. výška	šířka	max. výška lahve	max. rozměr zátky	výkon
1400 mm	460 mm	370 mm	24 x 45 mm	dle obsluhy

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zátkovačka musí stát na rovné podlaze ve stabilní pozici. Během přenášení zátkovačky stabilizujte zátkovací páku tak, abyste zabránili nečekanému nárazu nebo deformaci zátkovací páky. Nikdy nestrkejte prsty do zátkovacích čelistí, pokud nějakým způsobem manipulujete se zátkovací pákou. Nikdy nezátkujte prasklou nebo jinak poškozenou láhev. Zabraňte veškerým manipulacím se zátkovačkou, které by mohly, jakkoliv někoho poškodit nebo zranit. K zátkování používejte pouze vinné lahve se standardní velikostí hrdla.

NASTAVENÍ

Upozornění: Každý uživatel zátkovačky má povinnost ověřit, že veškeré operace při zátkování byly prováděny správně a zátkovačka byla dokonale seřízena před zátkováním. (pozn.: pokud si nejste jisti správným chodem a seřízením zátkovačky, obraťte se na svého odborného prodejce nebo servisního technika dodavatele zátkovačky).

1) Nastavení ideální hloubky zatlačení zátky do hrdla lahve provedeme nastavením délky zátkovacího pístu pomocí matice na pístu.

Důležité: Píst by měl mít maximální délku pohybu takovou, aby se při dosažení dolní polohy vysunul cca o 1 mm z čela zátkovací hlavy.

Upozornění: Při zátkování je nutno brát v úvahu i rozdílnost v kvalitě dodávaných korků, která může mít vliv na celý proces zátkování. Výrobce (dodavatel) zátkovačky proto nemůže brát záruku za kvalitu zátkování, které může být ovlivněno použitím určitého typu zátky.

Nedoporučujeme používat pro zátkování syntetickými zátkami.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Zátkovací páku umístěte do horní pozice. Vložte shora korkovou zátku mezi zátkovací čelisti. Láhev položte na podstavec a umístěte ji tak, aby hrdlo lahve nasedalo těsně na spodní okraj zátkovací hlavy. Táhněte zátkovací páku dolů, dokud nedosáhne zátkovací píst spodní polohy, čímž dosáhneme zatlačení zátky do lahve. (pozn.: v případě nedostatečného nebo přílišného zatlačení zátky do hrdla lahve provedeme korekci zatlačení pomocí regulační matice M). Vraťte zátkovací páku do horní polohy pomalým a plynulým pohybem bez přerušování.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Před zátkováním se ujistěte o stabilitě zátkovačky a správném umístění. Ujistěte se, že prostor zátkovací hlavy je čistý. Při procesu zátkování nevkládejte ruce do prostoru zátkovací hlavy.

ÚBRŽBA

Po skončení zátkování očistěte čelisti od korkového prachu či případných zbytků korku. Před každým použitím promažte všechny čepy a vodící čepy páky vazelínou případně olejem pro potravinářské použití.

ZPŮSOB LIKVIDACE NEFUNKČNÍHO VÝROBKU

Výrobek na konci své životnosti je nutno předat specializovaným organizacím, které se zabývají separováním použitých materiálů, případně jejich recyklací a nepoužitelné výrobky tak ekologicky zlikvidovat v souladu se Zákonem o odpadech. Všechny použité materiály jsou recyklovatelné.