

Záruční list

Název výrobku:

Typ:

Výrobní číslo:

Adresa kupujícího:

.....

Datum prodeje:

Razítko prodejny a podpis prodávajícího:

Záruční podmínky

Ve smyslu § 248 občanského zákona se na výše uvedené zboží poskytuje záruka 24 měsíců ode dne jeho zakoupení.

Adresu servisní organizace sdělí prodejna, v níž byl výrobek zakoupen.
Prodávající je povinen při prodeji stroj přezkoušet a vypsát identifikační údaje.
Všechny údaje musí být zapsány ihned při prodeji nesmazatelným způsobem.

Jestliže během záruční doby dojde k poruše výrobku, která nebude zaviněna uživatelem, má spotřebitel právo, aby mu byla vada bezplatně odstraněna, pokud nedemontovaný výrobek dodá k opravě.

Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, Tel.: +420 519-346236, Fax: +420 519-347314
email: info@vinarskepotreby.cz, http: www.vinarskepotreby.cz

SVAŘOVACÍ TERMOHLAVY



SVAŘOVACÍ HLAVA TERMOKAPSLÍ 941

Termohlava určená pro zatavování PVC kapslí. Zařízení dokáže po zahřátí v několika sekundách smrštit termokapsli tak, že dokonale přilne k hrdlu lahve.



SVAŘOVACÍ HLAVA TERMOKAPSLÍ S VENTILÁTOREM 942



Termohlava v provedení s ventilátorem určená pro zatavování PVC kapslí. Zařízení dokáže po zahřátí v několika sekundách smrštit termokapsli tak, že dokonale přilne k hrdlu lahve.

DŮLEŽITÉ

Před použitím přístroje si důkladně prostudujte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Dříve než přístroj připojíte do sítě zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat stav síťové šňůry. Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na síťové šňůře nebo na přístroji, dále jej nepoužívejte. Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést autorizovaný servis společnosti **BS VINAŘSKÉ POTŘEBY s.r.o.** nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.

Dbejte na to, aby přístroj nepřišel do styku s tekutinami. Vždy po použití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Blízkost tekutin představuje riziko, i když je přístroj vypnut. Přístroj neponechávejte v dosahu dětí. Udržujte přístroj mimo povrchy, které nejsou žáruvzdorné a nikdy přístroj ničím nepříkryvejte, když je horký.

Po použití vždy přístroj odpojte ze sítě. Neovíjejte přístroj síťovou šňůrou. Před uložením přístroje počkejte, až zcela vychladne.

Udržujte spirálu čistou bez prachu. Nečistoty mohou způsobit poškození spirály.

Opravy a kontrolu přístroje svěřte vždy autorizovanému servisu společnosti **BS VINAŘSKÉ POTŘEBY s.r.o.**

Opravy prováděné nekvalifikovanými lidmi mohou uživatele vystavit nebezpečným situacím.

Maximální teploty je dosaženo hned po ohřevu.

Uchovávejte přístroj mimo dosah hořlavých předmětů.

Zapojený přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.

Pokud se přístroj zahřívá nebo je horký, vždy jej pokládejte na žáruvzdorný povrch.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky. Po dokonalém zahřátí spirály můžete začít termokapsli zatavovat.

Model 942 s ventilátorem :

Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje (pouze model 942 s ventilátorem) do polohy II. Po dokonalém zahřátí spirály můžete začít termokapsli zatavovat. Po ukončení zatavování přepněte přepínač do polohy I a nechte spirálu vychladnout. Po vychladnutí spirály přepněte přepínač do polohy 0 a odpojte z elektrické sítě.

POSTUP ZATAVENÍ TERMOKAPSLI

Na hrdlo láhve nasadte termokapsli. Přiložte rozehřátou termohlavu. Dobu ohřevu termozáklopy musí posoudit obsluha, která tuto činnost provádí. Doba dokonalého zatavení je závislá na tloušťce materiálu použitého na samotné termokapsli. Při zatavování se nedotýkejte spirálou kapslí, došlo by k jejich poškození.

ČIŠTĚNÍ

Přesvědčte se že je přístroj vypnutý a odpojený od sítě. Nechejte přístroj zcela vychladnout na podložce, která je odolná proti nadměrným teplotám. Přístroj očistěte jemným kartáčem.

SKLADOVÁNÍ

Nikdy nenavíjejte síťovou šňůru kolem přístroje. Přesvědčte se, že je přístroj vypnutý a odpojený od sítě. Nechte přístroj vychladnout na žáruvzdorném povrchu a teprve pak jej uložte.

ZÁRUKA A SERVIS

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, kontaktujte vašeho prodejce, případně společnost **BS VINAŘSKÉ POTŘEBY s.r.o.**

OBECNÉ INFORMACE

Proč přístroj nefunguje?

Možná došlo k výpadku elektrického proudu nebo není funkční zásuvka. Zkontrolujte, zda je proud zapnutý. Pokud ano, zapojte do zásuvky jiný přístroj a zkontrolujte, zda je zásuvka funkční. Mohlo dojít k poškození síťové šňůry přístroje. V případě poškození síťové šňůry musí její výměnu provést autorizovaný servis společnosti **BS VINAŘSKÉ POTŘEBY s.r.o.** nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, abyste předešli možnému nebezpečí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci, nebo vašemu prodejci tohoto zařízení, případně společnosti

BS VINAŘSKÉ POTŘEBY s.r.o. která odbornou likvidaci zajistí. Pomůžete tím chránit životní prostředí.